


## 国脉 CA-8B 型终端显示字符详解

符号	显示位置	描述	对应菜单显示
	左上角第一位	与平台未成功建立连接，可进入菜单查看详细通讯状态。	通讯状态： 1: 模块初始化失败（表示通讯模块无法成功开机）。 2: 模块初始化成功（通讯模块成功开机，正在检测网络）。 3:SIM 卡异常（请检查 SIM 是否插好）。 4: SIM 卡正常(SIM 卡正常识别，终端正在查询网络)。 5: 平台无响应（终端成功拨通网络，正在等待平台应答）。 6: 平台应答错误（平台返回数据内容错误）。
	左上角第一位	与平台数据交互正常。	7: 通讯正常。
	左上角第二位	GPS 天线已连接，但定位无效。	无
	左上角第二位	GPS 天线未连接，并且定位无效。	无
	左上角第二位	GPS 天线未连接，但定位有效。	无
	左上角第二位	GPS 天线已连接，定位有效。	无
M	左上角第三位	有新的平台短消息。可进入菜单项查看详细信息。	菜单项：文字信息。
	左上角第四位	定位无效，方向无法识别。	无

	左上角第四位	定位有效，当前车辆方向。	无
N	左下角第一位	未插入 SD 卡，或 SD 卡异常。	无
S	左下角第一位	SD 卡已插入，正在检测文件系统。	无
F	左下角第一位	文件系统异常	无
X	左下角第一位	文件系统准备就绪，等待图像数据。	无
W	左下角第一位	文件系统就绪，但存图失败。	无
无显示	左下角第一位	SD 卡存图正常。	无
C	左下角第二位	摄像头异常报警，可进入菜单查看摄像头工作状态。	摄像头工作状态：如果显示为：1 3 路拍照正常，则表示第 1、第 3 路摄像头拍照正常，第 2、第 4 路异常。如果无数字显示，则表示所有摄像头工作异常。
H	左下角第二位	紧急报警。	
B	左下角第二位	摄像头与紧急报警同时告警。	
无显示	左下角第二位	无报警信息	