

四个按键功能，输入方法是“▲”加 1，按“▼”减 1，按“确认”光标右移，按“菜单”光标左移

先读记录仪产品编号，依次按“菜单”，按“▲”到帮助信息，按“确定”显示产品信息，按确定，记录一下产品编号比如“III***12345678”，按多下“菜单”返回到初始屏幕显示年月日时间这儿，按一次“▼”，此时屏幕右下方提示“未登录”

接着需要进入运维管理员登陆，设置方法依次是：按“菜单”如果是登录字样，按三下“确认”到“00000000”界面，（如果是新国标机器，按菜单显示车辆及驾驶员信息，还需要按“▼”找到登录 2 个字）

输入方法是“▲”加 1，按“▼”减 1，按“确认”光标右移，按“菜单”光标左移

密码是产品编号右往左 8 位数，比如 III***2345678 密码就是 87654321 提示：管理员登录成功（请注意如果遇到 13A 将其看成 1301，13B 将其看成 1311，13C 将其看成 1321）

按“菜单”到登录，按“▼”翻到设置参数，按“确认”进入，看到快捷安装参数，按“确认”进入后按“▼”翻到机动车号牌号码按“确定”修改（注意如果遇到阿拉伯数字“零”请依次按“▲”按“▼”就能选中零，直接确定是一个空格），按“▼”翻到 VIN 号检查车 17 位大架号，输完按“确定”，上方显示车辆 VIN 号，下方显示你输入的内容，再次下翻或者到你想修改的发动机编号，型号地方，按确定修改，多出的地方请直接按确定用空格代替，一定得上方你修改的菜单项，下方你输得内容，才算输好，全部输完后，请按“菜单”到登录这里，按“▲”翻到系统操作，按“确定”翻到重新启动，按确认。

如此全部设置结束，等待记录仪重新启动以后按确定，提示“国标打印”翻到车辆信息打印，打印车辆信息查看是否正确。